



## FEL-PRO INSTALLATION TIPS

**IMPORTANT:** Trim the tabs of the rear seal as necessary to allow the seal to sit properly on the rear cap.

**PRIOR TO INSTALLING OIL PAN** apply a small dab of RTV silicone sealer where all gaskets and seals meet.

**Avis:** Tailler les embouts de la garniture du carter, afin de permettre à la garniture de reposer correctement sur le bouchon arrière.

**Avant d'installer le carter** appliquer un peu de silicone RTV à l'endroit où les joints et les garnitures se rejoignent.



## FEL-PRO INSTALLATION TIPS

**IMPORTANT:** Trim the tabs of the rear seal as necessary to allow the seal to sit properly on the rear cap.

**PRIOR TO INSTALLING OIL PAN** apply a small dab of RTV silicone sealer where all gaskets and seals meet.

**Avis:** Tailler les embouts de la garniture du carter, afin de permettre à la garniture de reposer correctement sur le bouchon arrière.

**Avant d'installer le carter** appliquer un peu de silicone RTV à l'endroit où les joints et les garnitures se rejoignent.

©2004 Federal-Mogul Corporation  
Form No. I-1903 (Rev. 11/04)

Printed in U.S.A.

Printed in U.S.A.

## FEL-PRO INSTALLATION TIPS

**IMPORTANT:** Trim the tabs of the rear seal as necessary to allow the seal to sit properly on the rear cap.

**PRIOR TO INSTALLING OIL PAN** apply a small dab of RTV silicone sealer where all gaskets and seals meet.

**Avis:** Tailler les embouts de la garniture du carter, afin de permettre à la garniture de reposer correctement sur le bouchon arrière.

**Avant d'installer le carter** appliquer un peu de silicone RTV à l'endroit où les joints et les garnitures se rejoignent.

©2004 Federal-Mogul Corporation  
Form No. I-1903 (Rev. 11/04)

Printed in U.S.A.

Printed in U.S.A.



## FEL-PRO INSTALLATION TIPS

**IMPORTANT:** Trim the tabs of the rear seal as necessary to allow the seal to sit properly on the rear cap.

**PRIOR TO INSTALLING OIL PAN** apply a small dab of RTV silicone sealer where all gaskets and seals meet.

**Avis:** Tailler les embouts de la garniture du carter, afin de permettre à la garniture de reposer correctement sur le bouchon arrière.

**Avant d'installer le carter** appliquer un peu de silicone RTV à l'endroit où les joints et les garnitures se rejoignent.

©2004 Federal-Mogul Corporation  
Form No. I-1903 (Rev. 11/04)

Printed in U.S.A.