

FEL-PRO INSTALLATION TIPS



VALVE COVER LOAD SPREADERS

The use of these load spreaders will require longer cap screws or studs.

RÉPARTISSEUR DE CHARGE POUR COUVERCLE DE SOUPAPE

L'utilisation de ces répartisseurs de charge exigera des vis borgnes ou des goujons plus longs

FEL-PRO INSTALLATION TIPS



VALVE COVER LOAD SPREADERS

The use of these load spreaders will require longer cap screws or studs.

RÉPARTISSEUR DE CHARGE POUR COUVERCLE DE SOUPAPE

L'utilisation de ces répartisseurs de charge exigera des vis borgnes ou des goujons plus longs

FEL-PRO INSTALLATION TIPS



VALVE COVER LOAD SPREADERS

The use of these load spreaders will require longer cap screws or studs.

RÉPARTISSEUR DE CHARGE POUR COUVERCLE DE SOUPAPE

L'utilisation de ces répartisseurs de charge exigera des vis borgnes ou des goujons plus longs

FEL-PRO INSTALLATION TIPS



VALVE COVER LOAD SPREADERS

The use of these load spreaders will require longer cap screws or studs.

RÉPARTISSEUR DE CHARGE POUR COUVERCLE DE SOUPAPE

L'utilisation de ces répartisseurs de charge exigera des vis borgnes ou des goujons plus longs