

STREET PERFORMANCE

* Schematische Darstellung



EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



Entsorgungshinweise/ Disposal information

DE Stoßdämpfer

Stoßdämpfer nicht öffnen, nicht erhitzen.

→ Begründung: Gehäuse kann platzen, Öl kann auslaufen, Dämpfer steht unter Druck

Stoßdämpfer nicht achtlos wegwerfen, nicht im Hausmüll entsorgen.

→ Begründung: Stoßdämpfer enthalten Mineralöl, dieses Mineralöl verursacht schwere Umweltschäden im Erdreich, Grundwasser oder in Gewässern. Entsorgung nur über Rohstoffhandel, Recyclinghof oder eine Fachwerkstatt.

Federn und Zubehör

Federn

→ Entsorgung im Stahl- oder Mischschratt

Höhenverstellungen, Federteller (nicht aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Mischschratt

Federteller, Zwischenringe (aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Plastikmüll

Schrauben, Muttern, Stabstangen, Domlager

→ Entsorgung im Mischschratt

Steuergeräte, Stilllegungen

→ Entsorgung im Elektroschratt

Verpackung

Karton

→ Entsorgung im Papiermüll

Verpackungsschaum, Inletts, Umreifungsband

→ Entsorgung im Plastikmüll

EN Shock absorbers

Do not open or heat up the shock absorbers.

→ Reason: Housing can burst, oil can leak, the shock absorber is under pressure

Do not throw away shock absorbers carelessly, do not dispose them in household waste.

→ Reason: Shock absorbers contain mineral oil. Mineral oil causes serious environmental damage to soil, groundwater, or waters. Disposal only via raw materials trading, recycling centers or specialist garage.

Springs and Additions

Springs

→ Disposal in steel or mixed scrap

Height adjusters, spring plates (not made of plastic)

→ Disposal in mixed scrap

Spring plates, spacer rings (made of plastic)

→ Disposal in plastic waste

Screws, nuts, tie rods, strut bearings

→ Disposal in mixed scrap

Control units, Cancellation Kits

→ Disposal in electronic waste

Packaging

Carton

→ Disposal in paper waste

Packaging foam, Inlets, Plastic strap

→ Disposal in plastic waste

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357	Erstellt am/ Date	25.02.2015

KW automotive

685 10 357
EINBAUHINWEISE
Stillegungssatz

685 10 357
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit


Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015

**Vorderachse
Front axle:**

Stilllegungen mit den mitgelieferten Kabelbindern am Fahrzeug montieren. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

**Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.**



Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357	Erstellt am/ Date	25.02.2015

**Vorderachse
Front axle:**

Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.



Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015

**Vorderachse
Front axle:**

Stilllegungen mit den mitgelieferten Kabelbindern am Fahrzeug montieren. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

**Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.**



Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015

**Vorderachse
Front axle:**

Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.




Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015

**Hinterachse
Rear axle:**

Die Stilllegung wird, wie im Bild zu sehen, unten an der Achse montiert. Hierzu muss das original Kabel zurück gelegt werden.
Fix the cacellation kit on the rear axle as shown on the picture. Therefore the original cable need to be returned.

**Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.**



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015


**Hinterachse
Rear axle:**

Stilllegungen mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Der Stecker wird mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigt. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Fix the Connector with cable ties. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015

**Hinterachse
Rear axle:**

Die Stilllegung wird, wie im Bild zu sehen, unten an der Achse montiert. Hierzu muss das original Kabel zurück gelegt werden.
Fix the cacellation kit on the rear axle as shown on the picture. Therefore the original cable need to be returned.

**Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.**



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015

**Hinterachse
Rear axle:**

Stilllegungen mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Der Stecker wird mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigt. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Fix the Connector with cable ties. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

**Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.**

