

STREET PERFORMANCE

\* Schematische Darstellung



# EINBAUANLEITUNG

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH  
Aspachweg 14  
74427 Fichtenberg  
Telefon: +49 7971 9630 - 0  
Telefax: +49 7971 9630 - 191



# Entsorgungshinweise/ Disposal information

## **DE** Stoßdämpfer

**Stoßdämpfer nicht öffnen, nicht erhitzen.**

→ Begründung: Gehäuse kann platzen, Öl kann auslaufen, Dämpfer steht unter Druck

**Stoßdämpfer nicht achtlos wegwerfen, nicht im Hausmüll entsorgen.**

→ Begründung: Stoßdämpfer enthalten Mineralöl, dieses Mineralöl verursacht schwere Umweltschäden im Erdreich, Grundwasser oder in Gewässern. Entsorgung nur über Rohstoffhandel, Recyclinghof oder eine Fachwerkstatt.

### Federn und Zubehör

#### **Federn**

→ Entsorgung im Stahl- oder Mischschratt

#### **Höhenverstellungen, Federteller (nicht aus Kunststoff)**

→ Entsorgung im Mischschratt

#### **Federteller, Zwischenringe (aus Kunststoff)**

→ Entsorgung im Plastikmüll

#### **Schrauben, Muttern, Stabstangen, Domlager**

→ Entsorgung im Mischschratt

#### **Steuergeräte, Stilllegungen**

→ Entsorgung im Elektroschratt

### Verpackung

#### **Karton**

→ Entsorgung im Papiermüll

#### **Verpackungsschaum, Inletts, Umreifungsband**

→ Entsorgung im Plastikmüll

## **EN** Shock absorbers

**Do not open or heat up the shock absorbers.**

→ Reason: Housing can burst, oil can leak, the shock absorber is under pressure

**Do not throw away shock absorbers carelessly, do not dispose them in household waste.**

→ Reason: Shock absorbers contain mineral oil. Mineral oil causes serious environmental damage to soil, groundwater, or waters. Disposal only via raw materials trading, recycling centers or specialist garage.

### Springs and Additions

#### **Springs**

→ Disposal in steel or mixed scrap

#### **Height adjusters, spring plates (not made of plastic)**

→ Disposal in mixed scrap

#### **Spring plates, spacer rings (made of plastic)**

→ Disposal in plastic waste

#### **Screws, nuts, tie rods, strut bearings**

→ Disposal in mixed scrap

#### **Control units, Cancellation Kits**

→ Disposal in electronic waste

### Packaging

#### **Carton**

→ Disposal in paper waste

#### **Packaging foam, Inlets, Plastic strap**

→ Disposal in plastic waste

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 149	Erstellt am/ Date	02.12.2010

# ***KW automotive***


**685 10 149**  
**EINBAUHINWEISE**  
**Elektronik Satz**

**685 10 149**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**Electronic Kit**

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 149		Erstellt am/ Date	02.12.2010
<b>Vorderachse/ Front axle:</b>		Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Klebesockeln an der Karosserie befestigen. VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosserie befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Darauf achten dass die Leitung nirgends anliegt.		
Linke Fahrzeugseite. left vehicle side.		Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the chassis with the supplied adhesive clips and edge clips. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.		



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 149		Erstellt am/ Date	02.12.2010
<b>Vorderachse/ Front axle:</b>		Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Darauf achten dass die Leitung nirgends anliegt.		
Rechte Fahrzeugseite. Right vehicle side.		Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.		



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 149		Erstellt am/ Date	02.12.2010
<b>Hinterachse/ Rear axle:</b>		Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosserie befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Darauf achten dass die Leitung nirgends anliegt.		
Rechte Fahrzeugseite. Right vehicle side.		Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties. Fix the electronic component with edge clips on the chassis. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.		



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 149		Erstellt am/ Date	02.12.2010
<b>Hinterachse/ Rear axle:</b>		Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosserie befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Darauf achten dass die Leitung nirgends anliegt.		
Linke Fahrzeugseite. Left vehicle side.		Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties. Fix the electronic component with edge clips on the chassis. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.		

